

# Professional Stonecare for all your needs!



## Antik marmor TI-3.3

Ubehandlet

### Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

### Hjælp til fugning

Før fugning: S245, Fugebeskyttelse; rækkevidde 10 til 15m<sup>2</sup>/liter

### Rengøring

Byggesnavs: R155, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80m<sup>2</sup>/liter

Fugeslør: R183, Naturstens rens; Rækkevidde: 5 til 30 m<sup>2</sup>/liter

Pletter: Se TI 1.1

*Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.*

### Beskyttelse (indendørs)

Første behandling: P335, Antik marmor lys, Rækkevidde: 5 til 10 m<sup>2</sup>/liter

2 behandlinger kan være nødvendigt, efter ca. 48 timer tørretid laves efterbehandling.

P336, Antik marmor mørk, Rækkevidde: 5 til 10 m<sup>2</sup>/liter

2 behandlinger kan være nødvendigt, efter ca. 48 timer tørretid laves efterbehandling.

Efterbehandling: P337, Antik marmor finish, Rækkevidde: 5 til 15 m<sup>2</sup>/liter

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

### Daglig rengøring (indendørs/udendørs)

Alm. Vask; P324, Ædelstensæbe. Tilsæt ca. 25-50 ml. pr. 10 liter vand

Genopretning af glans: P337, Antik marmor finish

Udføres afhængig af belastning/slid på gulvet.

### Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R155, Grundrens (syrefri). Rækkevidde: 10 til 80 m<sup>2</sup>/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt. Overhold de foreskrevne tørretider, og forsæt herefter med "BESKYTTELSE"

Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.

### Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin. Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

**HAUBJERG**MADSEN

HaubjergMadsen A/S – kontakt@haubjergmadsen.dk – www.haubjergmadsen.dk