

Professional Stonecare for all your needs!



Marmor-Terrazzo-Granit TI-17.1

Rengøring af gamle overflader og polering

Forudsætninger

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Overfladen skal være helt ren, fri for pletter, tør og sugende. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere. Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Rengøring

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R155, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80m²/liter
Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter
Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.

For et bedre resultat og nemmere efterbehandling, skal overfladen være helt ren. Gentag behandling om nødvendigt.

Beskyttelse (indendørs)

Polervoks: P307, Stenpolitur (højglans) Rækkevidde: 10 til 20m²/liter

Efter optørring poleres overfladen med blød polerrondel eller lignende på polermaskine.

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

Daglig rengøring (indendørs)

Alm. Vask; P324, Ædelstensæbe. Tilsæt ca. 25-50 ml. pr. 10 liter vand

Til bibeholdelse af glans: P319, Marmor og Granitpolish; tilsæt ca. 100-200 ml. pr 10 liter vand.

Dvs. 5 gange vaskes med P324, herefter 1 gang med P319

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.