

Professional Stonecare for all your needs!



Porcelænsklinter Anti Slip R9 TI-30.2

Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektf forhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Rengøring

Byggesnavs: R161, Klinkerens; Rækkevidde: 10 til 80m²/liter

Fugeslør: R163, Cementfjerner; Rækkevidde: 5 til 50 m²/liter

Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.

Beskyttelse

Imprægnering: S243, Klinkeimprægnering; Rækkevidde: 15 til 30 m²/liter

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

Daglig rengøring

Alm. Vask; P315, Klinkepleje. Tilsæt ca. 25 ml. pr. 10 liter vand

Periodisk vask: R157, Intensiv fliserens.

For at bibeholde den R9 sikre overflade vaskes 20 gange med P315, hvorefter der rengøres med R157.

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

HAUBJERG|MADSEN

HaubjergMadsen A/S – kontakt@haubjergmadsen.dk – www.haubjergmadsen.dk