

Professional Stonecare for all your needs!



Betonsten-Terrazzo TI-5.1

Rengøring og vedligeholdelse

Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Hjælp til fugning

Før fugning: S245, Fugebeskyttelse; rækkevidde 10 til 15m²/liter

Rengøring

Byggesnavs: R155, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80m²/liter

Fugeslø: R183, Naturstens rens; Rækkevidde: 5 til 30 m²/liter

Kun stærkt fortyndet og med kort virkningstid!

Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.

Beskyttelse

Uden farveændring: S232, Pletstop (vandbaseret); Rækkevidde: 5 til 20 m²/liter

Minimal farveændring: S234, Pletstop (ekstra); Rækkevidde: 5 til 20 m²/liter

Farveændring: S244, Farveforstærker (ekstra); Rækkevidde: 5 til 20 m²/liter

Farveforstærker mat finish: S235*, Stenforsegler (mat) kun til indendørs brug; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter

Farveforstærker satin finish: S237*, Stenforsegler (satin) kun til indendørs brug; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter

*kun til ru overflader

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

Daglig rengøring (indendørs/udendørs)

Alm. Vask; P324, Ædelstensæbe. Tilsæt ca. 25-50 ml. pr. 10 liter vand

Områder med meget trafik: P323, Stenglans (kun indendørs). Tilsæt 100-200 ml. pr. 10 liter vand

5 gange vaske med P324, herefter 1 gang vask med P323.

Periodisk vask: R155, Grundrens (syrefri). Hvis nødvendigt benyt en blød børste

Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R155, Grundrens (syrefri). Rækkevidde: 10 til 80 m²/liter

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt. Overhold de foreskrevne tørretider, og forsæt herefter med "BESKYTTELSE"

Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin. Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

HAUBJERGMADSEN