

Professional Stonecare for all your needs!



Glasmosaik TI-6.3

Rengøring og pleje

Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Rengøring

Byggesnavs: R155, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80m²/liter

Let fugeslør: R159, Flise og sanitetsrens; Rækkevidde: 5 til 100m²/liter

Cementslam: R163, Cementfjerner; Rækkevidde: 5 til 50 m²/liter

Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.

Daglig rengøring - bruseniche

Alm. Vask: R157, Intensiv fliserens, Rækkevidde: 10 til 80m²/liter

Kalkbelægning; R158, Bad og brusekabine rens, Rækkevidde: 10 til 20m²/liter

Efter behov

Daglig rengøring - gulve

Alm. Vask: R157, Intensiv fliserens, Rækkevidde: 10 til 80m²/liter

Kalkbelægning: R159, Flise og sanitetsrens; Rækkevidde: 5 til 100m²/liter

Efter behov

Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R157, Intensiv fliserens. Rækkevidde: 10 til 80 m²/liter

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt.

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.