

# Professional Stonecare for all your needs!



## BETONSTEN – TERRAZZO TI-5.1-D14

### Forudsætninger

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges. Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

### Inden lægning

S49, Imprægnering før montering. Kun i vådrum f.eks. brusenicher mv. Fliserne kan med fordel imprægneres på undersiden samt siderne for at forhindre gennemtrængende fugt. Rækkevidde: 5 til 10m<sup>2</sup>/liter

### Hjælp til fugning

S45, Fugebeskyttelse. Produktet medvirker til en betydeligt lettere afvaskning af fugeslø. Rækkevidde: 10 til 15m<sup>2</sup>/liter

### Rengøring

R55, Grundrens (syrefri). Produktet benyttes til rengøring for byggesnavs samt fugeslø, Rækkevidde: 10 til 80m<sup>2</sup>/liter

*Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.*

### Beskyttelse

Trin 1: S32w, Pletstop (vandbaseret), imprægneringen udføres af 2 gange, med ca. 1-2 timers interval.

Herefter tørretid på min. 24 timer. Ingen farveændring Rækkevidde: 8 til 10m<sup>2</sup>/liter.

***Har man valgt at behandle med S45, Fugebeskyttelse, vil det udgøre trin 1, dvs. fortsæt direkte med trin 2!***

Trin 2: S34n, Pletstop, imprægneringen udføres af 2 gange med ca. 2 timers interval. Herefter tørretid på min. 48 timer. Minimum farveændring. Rækkevidde: 8 til 10m<sup>2</sup>/liter

Trin 3: P23, Stenglans, udføres af 2-3 gange, men kun såfremt der ønskes glans på overfladen.

### Daglig rengøring

P24, Ædelstensæbe, benyttes til regelmæssig vask/pleje af overfladen. Blandingsforhold: 25-50 ml. til 10 liter vand

P23, Stenglans, til genoprettelse af glansen, kan tilsættes vaskevandet efter behov f.eks. efter 5 gange vask med P24, vaskes 1 gang med P23. Blandingsforhold: 100-200 ml. til 10 liter vand.

R55, Grundrens (syrefri), benyttes til den grundige vask af gulvet.

### Gamle overflader

R55, Grundrens (syrefri), fjerner gamle lag af vedligeholdelsesprodukter og snavs. Rækkevidde: 10 til 80m<sup>2</sup>/liter

R54, Lakfjerner, benyttes til afrensning af gamle lag af voks og lignende. Rækkevidde: 5 til 10m<sup>2</sup>/liter

HAUBJERG|MADSEN